



บริษัท เอ็น. เอส. โทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
1345 ซ.ลาดพร้าว 94(ปทุมมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
TEL. 0-2559-4011-22 (Online) FAX. 0-2559-3704-5

[www.nstoner.co.th](http://www.nstoner.co.th)

email: info@nstoner.co.th

**กรุณาโทรสอบถามในกรณีที่ท่านไม่พบรุ่นที่ท่านต้องการ**

### CHIP / ชิป สำหรับตลับหมึกพิมพ์

ลำดับที่	รุ่นเครื่องพริ้นเตอร์	รุ่นตลับ
1	HP 1500,2500	C9700A ( BK )
2		C9701A ( C )
3		C9702A ( Y )
4		C9703A ( M )
5	HP CP1215/1515	CB540A (BK)
6		CB541A ( C )
7		CB542A (M)
8		CB543A (Y)
9	HP 2550,2820, 2840	Q3960A/Q3970A ( BK )
10		Q3961A/Q3971A ( C )
11		Q3962A/Q3972A ( Y )
12		Q3963A/Q3973A ( M )
13	HP 3500,3550	Q2670A ( BK )
14		Q2671A ( C )
15		Q2672A ( Y )
16		Q2673A ( M )
17	HP 4600	C9720 ( BK )
18		C9721 ( C )
19		C9722 ( Y )
20		C9723 ( M )
21	HP 1600/2600/2605/3600/3800/4700/5200/CP4005	Q6000A ( BK )
22		Q6001A ( C )
23		Q6002A ( Y )
24		Q6003A ( M )
25	HP CP1025/1025NW	CE310A (BK)
26		CE311A (C)
27		CE312A (Y)

**"สินค้ามาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจทุกขั้นตอน"**



บริษัท เอ็น. เอส. โทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 1345 ซ.ลาดพร้าว 94(ปิ่นเกล้า) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
 TEL. 0-2559-4011-22 (Online) FAX. 0-2559-3704-5

[www.nstoner.co.th](http://www.nstoner.co.th)

email: info@nstoner.co.th

**กรุณาโทรสอบถามในกรณีที่ท่านไม่พบรุ่นที่ท่านต้องการ**

### CHIP / ชิป สำหรับตลับหมึกพิมพ์

ลำดับที่	รุ่นเครื่องพริ้นเตอร์	รุ่นตลับ
28		CE313A (M)
29	HP CP15125/1525NW/CM1415FNW	CE320A (BK)
30		CE321A (C)
31		CE322A (Y)
32		CE323A (M)
33	HP CP2025/2320MFP	CC530A (BK)
34		CC531A (C)
35		CC532A (Y)
36		CC533A (M)
37	HP Pro200 M251nw/Pro 200 MFP Color MFP M276 nw	CF210A bk
38		CF211A C
39		CF212A Y
40		CF213A M
41	HP Laser Pro MFP176n, M177fw	CF350A bk (130)
42		CF351A C
43		CF352A Y
44		CF353A M
45	HP LaserJet M476dn/ M376nw	CF380A bk (312)
46		CF381A C
47		CF382A Y
48		CF383A M.
49	HP Color LaserJet CM3530/CM3530fs/CP3525/CP3525dn/CP3	CE250A bk (504)
50		CE251A C
51		CE252A Y
52		CE253A M
53	HP Color LaserJet Pro 375nw/M475dn MFP,	CE410 bk (305)
54	LaserJet Pro M351a/M451nm/M451dn	CE411 C
55		CE412 Y

**"สินค้ามาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจทุกขั้นตอน"**



บริษัท เอ็น. เอส. โทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
1345 ซ.ลาดพร้าว 94(ปทุมมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
TEL. 0-2559-4011-22 (Online) FAX. 0-2559-3704-5

[www.nstoner.co.th](http://www.nstoner.co.th)

email: info@nstoner.co.th

**กรุณาโทรสอบถามในกรณีที่ท่านไม่พบรุ่นที่ท่านต้องการ**

### CHIP / ชิพ สำหรับตลับหมึกพิมพ์

ลำดับที่	รุ่นเครื่องพรีนเตอร์	รุ่นตลับ
56		CE413 M
57	HP Pro 100 MFP M175/M275/CP1025	CE314A ชุดดรัม (126A)
58	HP Pro400 M401A/M401DN/M425DW	CF280A
59	HP Pro400 M401A/M401DN/M425DW	CF280X
60	HP M601N/M602N/M603N/M4555	CE390A
61	HP M601N/M602N/M603N/M4555	CE390X
62	HP LJ M172FN/M127FW	CF283A/X
63	HP Pro435/M701/M706	HP CZ192A (93A)
64	HP 1005,1006	CB435A/CB436A
65	HP P1102/1102W/M1320/1212nf/1217nfw/P1005 P1006/3018/3010/3150/1505	HP Universal HP 35A,36A,285A,278A, 505A,255A,364A
66	HP 1160/1300/1320/2015/2300/2400/2410/2420/2430/3005/3030 4350/4345/ LBP3300/LBP3410 Universal	HP Q5949/Q2613A/Q2611/ Q2610/Q1338/Q1339/Q5942/ Q7551/Q7553/Q5945/Cartridge 308
67	HP 4200	Q1338A
68	HP 5200	Q7516A
69	HP 9000/9040/9050/4100	C8543X
70	HP P3015/3015D/3015DN	CE255A/X
71	HP LJ4014/4015/4515	CC364A/CC364X
72	HP LJ2035/2055	CE505A/CE505X
73	HP LJ M5035	Q7570A
74	HP P2035/P2055/P2055DN/P2055X	CE505A/CE505X
<b>LEXMARK</b>		
48	LEXMARK E120	12017SR
49	LEXMARK E230/E342	12A8400/34217HR
50	LEXMARK E220	12S0300/12S0400
51	LEXMARK E240	24017SR

**"สินค้ามาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจทุกขั้นตอน"**



บริษัท เอ็น. เอส. โทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
1345 ซ.ลาดพร้าว 94(ปิ่นเกล้า) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
TEL. 0-2559-4011-22 (Online) FAX. 0-2559-3704-5

[www.nstoner.co.th](http://www.nstoner.co.th)

email: info@nstoner.co.th

**กรุณาโทรสอบถามในกรณีที่ท่านไม่พบรุ่นที่ท่านต้องการ**

### CHIP / ชิพ สำหรับตลับหมึกพิมพ์

ลำดับที่	รุ่นเครื่องพรีนเตอร์	รุ่นตลับ
52	LEXMARK E320/322	08A0476/08A0477/08A0478
53	LEXMARK E321/323	12A7400/12A7405
54	LEXMARK E250	E250A11P/E250H11N
55	LEXMARK E260	E260A11E/E260A21E
56	LEXMARK E450	E450A11P/E450H11P
57	LEXMARK T610	12A5840
58	LEXMARK T430	12A8420/12A8425
59	LEXMARK T640/642/644	64017HR
60	LEXMARK T630/632/634	12A7362/12A7462
	<b>SAMSUNG</b>	
61	SAMSUNG ML3050	ML3050/3051
62	SAMSUNG ML3470	ML-3471ND (10K)
63	SAMSUNG ML2550/2551	ML2550/2551N
64	SAMSUNG SCX4200	SCX- 4200
65	SAMSUNG SCX4720	SCX- 4720/4520
66	SAMSUNG SCX4725	SCX- 4725FN
67	SAMSUNG ML4550	ML-4050/4550/4551
68	SAMSUNG ML4510/5010	MLT-D307L
69	SAMSUNG ML3560/3561N/3561ND	ML-3560
70	SAMSUNG ML1630	ML1630
71	SAMSUNG ML1640	MLT-D108
72	SAMSUNG ML1660	MLT-D104
73	SAMSUNG ML1910	MLT-D105S/L
74	SAMSUNG ML1910	MLT-D105E
75	SAMSUNG ML2850	ML-2850
76	SAMSUNG SCX5530/5330	SCX-5530/5330
77	SAMSUNG SF560R	SF560R/565PR

**"สินค้ามาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจทุกขั้นตอน"**



บริษัท เอ็น. เอส. โทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 1345 ซ.ลาดพร้าว 94(ปทุมมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
 TEL. 0-2559-4011-22 (Online) FAX. 0-2559-3704-5

[www.nstoner.co.th](http://www.nstoner.co.th)

email: info@nstoner.co.th

**กรุณาโทรสอบถามในกรณีที่ท่านไม่พบรุ่นที่ท่านต้องการ**

### CHIP / ชิป สำหรับตลับหมึกพิมพ์

ลำดับที่	รุ่นเครื่องพรีนเตอร์	รุ่นตลับ
78	SAMSUNG SCX5635/5835FN/SCX5935FN	CLT-D208
79	SAMSUNG SCX4300	MLT-D109
80	SAMSUNG ML6320	SCX-6120N/6122DN
81	SAMSUNG SCX42824/4829	MLT-D209
83	SAMSUNG ML2610	MLT-D101
84	SL-M2020/SL-M2022/SL-M2070/SL-M2070F/SL-M2070FW/SL-M2070	MLT-D111
85	Xpress SL-M2625 / 2626 / 2825 / 2826, M2675 / 2676 / 28	MLT-D116L
86	Xpress SL-M2625 / 2626 / 2825 / 2826, M2675 / 2676 / 28	MLT-D116L drum unit
87	Samsung SCX-4833 or ML-3310	MLT-D205
88	Samsung SCX-4655FN SCX-4655F	MLT-D117
89	Samsung M3320ND/M3820DW/M3370FD/M3870FW/M4020NE/4070	MLT-D203E
90		MLT-D203L
91		MLT-D203U
92	Samsung SL-M3325/3825/4025, M3375/3875/4075	MLT-D204L
93	Samsung 3310ND/3312ND/3710ND/3310D/3712ND/3712DW	MLT-D205L
94		MLT-D205E
88	SAMSUNG CLP300	CLP300 (BK)
89		CLP300 (C)
90		CLP300 (M)
91		CLP300 (Y)
92	SAMSUNG CLP310/315/CLX3170/3175	CLT-409 (BK)
93		CLT-409 (C)
94		CLT-409 (M)
95		CLT-409 (Y)
96	SAMSUNG CLP320/320/325/CLX-3180	CLT-407 (BK)
97		CLT-407 (C)
98		CLT-407 (M)

**"สินค้ามาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจทุกขั้นตอน"**



บริษัท เอ็น. เอส. โทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
1345 ซ.ลาดพร้าว 94(ปทุมมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
TEL. 0-2559-4011-22 (Online) FAX. 0-2559-3704-5

[www.nstoner.co.th](http://www.nstoner.co.th)

email: info@nstoner.co.th

**กรุณาโทรสอบถามในกรณีที่ท่านไม่พบรุ่นที่ท่านต้องการ**

### CHIP / ชิป สำหรับตลับหมึกพิมพ์

ลำดับที่	รุ่นเครื่องพริ้นเตอร์	รุ่นตลับ
99		CLT-407 (Y)
100	SAMSUNG CLP610/660/CLX6200FX	CLP660 (BK)
101		CLP660 (C)
102		CLP660 (M)
103		CLP660 (Y)
104	SAMSUNG CLP500 BK, CMY	CLP500 (BK)
105		CLP500 (C )
106		CLP500 (M)
107		CLP500 (Y)
104	SAMSUNG CLP360/365/CLX3300/3305 BK, CMY	CLP406 (BK)
105		CLP406 (C )
106		CLP406 (M)
107		CLP406 (Y)
	<b>EPSON</b>	
103	EPSON EPL6200	SO50167
104	EPSON M1200	S005520/S050520
105	EPSON EP-M2010/M2000	S050439
106	EPSON EP2410	S050587
107	EPSON C1100	SO50190(BK)
108	EPSON C1100	SO50189(C)/SO50193(C)
109		SO50188(M)/SO50192(M)
110		SO50187(Y)/SO50191(Y)
	<b>KYOCERA</b>	
111	TK134	FS1300/1350/1128
112	TK144	FS1100
113	TK310	FS2000
114	TK1144	FS1035/FS1135

**"สินค้ามาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจทุกขั้นตอน"**



บริษัท เอ็น. เอส. โทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 1345 ซ.ลาดพร้าว 94(ปทุมมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
 TEL. 0-2559-4011-22 (Online) FAX. 0-2559-3704-5

[www.nstoner.co.th](http://www.nstoner.co.th)

email: info@nstoner.co.th

**กรุณาโทรสอบถามในกรณีที่ท่านไม่พบรุ่นที่ท่านต้องการ**

### CHIP / ชิพ สำหรับตลับหมึกพิมพ์

ลำดับที่	รุ่นเครื่องพริ้นเตอร์	รุ่นตลับ
115	TK164	FS1120D
116	TK174	FS1320/1370
117	TK354	FS-1300D/FS-1350DN
<b>IBM</b>		
114	IBM1412/1512 (Lexmark E230)	
115	IBM1312 (Lexmark E220)	
<b>RICOH</b>		
116	Cartridge SPC220	SPC220TN Bk
117		SPC220TN C
118		SPC220TN M
119		SPC220TN Y
120	Cartridge SPC250	SPC250 BK
121		SPC250 C
122		SPC250 M
123		SPC250 Y
<b>OKI</b>		
120	OKI C110/130/ML160	OKI TN-C110 BK
121		OKI TN-C110 C
122		OKI TN-C110 M
123		OKI TN-C110 Y
124	OKI 2200	OKI TN-B2200
125	OKI C310/510	OKI C310/510 BK
126		OKI C310/510 C
127		OKI C310/510 M
128		OKI C310/510 Y
<b>FUJI XEROX</b>		
129	FUJI XEROX 240,340A,342	CT350268

**"สินค้ามาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจทุกขั้นตอน"**



บริษัท เอ็น. เอส. โทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 1345 ซ.ลาดพร้าว 94(ปิ่นเกล้า) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
 TEL. 0-2559-4011-22 (Online) FAX. 0-2559-3704-5

[www.nstoner.co.th](http://www.nstoner.co.th)

email: info@nstoner.co.th

**กรุณาโทรสอบถามในกรณีที่ท่านไม่พบรุ่นที่ท่านต้องการ**

### CHIP / ชิป สำหรับตลับหมึกพิมพ์

ลำดับที่	รุ่นเครื่องพรีนเตอร์	รุ่นตลับ
130	FUJI XEROX DP205A/255/305A	
131	FUJI XEROX P105B/P205B/M205B/M105B	CT201609/CT201610
132	FUJI XEROX CP105B	CT201591 BK
133		CT201592 C
134		CT201593 M
135		CT201594 Y
136	FUJI XEROX CP305d	CT201632 BK
137		CT201633 C
138		CT201634 M
139		CT201635 Y
140	FUJI XEROX CP115/225d	CT202264 BK
141		CT202265 C
142		CT202266 M
143		CT202267 Y
144	FUJI XEROX DC2065	CWAA0711
145	FUJI XEROX PHASER 4510	113R00711
146	FUJI XEROX C1110	CT201114 ( BK )
147		CT201115 ( C )
148		CT201116 ( Y )
149		CT201117 ( M )
150	FUJI XEROX C1190FS	CT201260 (BK)
151		CT201261 ( C )
152		CT201262 (M)
153		CT201263 (Y)
154	FUJI XEROX C2100/C3210	CT350481 (BK)
155		CT350482 ( C )
156		CT350483 (M)

**"สินค้ามาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจทุกขั้นตอน"**





บริษัท เอ็น. เอส. โทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 1345 ซ.ลาดพร้าว 94(ปทุมมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
 TEL. 0-2559-4011-22 (Online) FAX. 0-2559-3704-5

[www.nstoner.co.th](http://www.nstoner.co.th)

email: info@nstoner.co.th

**กรุณาโทรสอบถามในกรณีที่ท่านไม่พบรุ่นที่ท่านต้องการ**

### CHIP / ชิพ สำหรับตลับหมึกพิมพ์

ลำดับที่	รุ่นเครื่องพรีนเตอร์	รุ่นตลับ
157		CT350484 (Y)
158	FUJI XEROX WC3210/3220	CWAA0775/776
	<b>XEROX</b>	
159	XEROX 3428	106R01245/106R01246/CWAA0715/CWAA0716
160	XEROX 3435	106R01414/106R01415/CWAA0762/CWAA0763
161	XEROX PE 220	013R00621D3/CWAA0683
162	XEROX PE3119	013R00625/CWAA0713
163	XEROX PHASER 3140/3155	108R00908/108R00909

**"สินค้ามาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจทุกขั้นตอน"**